


GENERATOR EU10i



OWNER'S MANUAL
PANDUAN PENGGUNA

PT Honda Power Product Indonesia
Jl. Iskandar Muda No 97
Jakarta-12240, Indonesia
Tel : 021-7294450/58
Fax : 021-7294452/56
Web site : www.hondapowerproducts.co.id 4MZ406000
E-mail : cs@hppi.co.id 00X4M-Z40-6000
DICETAK DI INDONESIA

© Honda Motor Co., Ltd. 2013

SPECIFICATIONS SPESIFIKASI

Model	EU10i			
Type	LL0, LL1	RR0, RR1	SS0, SS1	RH
AC Rated Voltage (V)	120	220	230	
Batas Voltase AC (V)				
DC Rated Voltage (V)	12			
Batas Voltase DC (V)				
Rated Frequency (Hz)	60	50	60	50
Batas Frekuensi (Hz)				
AC Rated Current (A)	7.5	4.1	3.9	
Batas Arus AC (A)				
DC Rated Current (A)	8			
Batas Arus DC (A)				
AC Rated Output (VA)	900			
Batas Daya (VA)				
AC Maximum Output (VA)	1000			
Daya Maksimum AC (VA)				

-1-

PRE-OPERATION CHECK PEMERIKSAAN SEBELUM PENGOPERASIAN

Before each use, look around and underneath the engine for signs of oil or gasoline leaks.


Sebelum setiap kali akan digunakan, lihat sekitar dan dibawah mesin untuk tanda-tanda kebocoran oli ataupun bensin.

ENGINE OIL LEVEL KETINGGIAN PERMUKAAN OLI MESIN

Motor oils intended for Service classification SE or later will show this designation on the container. SAE 10W-30 is recommended for general, all temperature use. Select the appropriate viscosity for the average temperature in your area.


Oli mesin untuk klasifikasi service SE atau yang lebih baru dapat dilihat dikemasannya. Yang disarankan untuk penggunaan umum pada segala temperatur adalah SAE 10W-30. Pilihlah kekentalan yang sesuai untuk temperatur rata-rata diwilayah anda.

- Check the oil level.
- Periksa tingkat permukaan oli.



-3-

Clean Bersihkan	Squeeze and Dry Peras dan keringkan	Dip in Oil Rendam di oli	Squeeze Do not twist. Peras Jangan memuntir.
-----------------	-------------------------------------	--------------------------	--




4-STROKE MOTOR OIL
OLI MOTOR 4-TAK

- Reinstall the air cleaner element, air cleaner cover and maintenance cover.
- Pasang kembali elemen filter udara, dan tutup-tutupnya seperti semula.

STARTING THE ENGINE MENYALAKAN MESIN


- Turn the fuel filler cap vent lever fully clockwise to the ON position.
- Putar tuas penutup bahan bakar searah jarum jam ke posisi ON.



NOTE: Turn the fuel filler cap vent lever to OFF position when transporting the generator.

NOTE: Putar tuas penutup bahan bakar ke posisi OFF jika ingin memindahkan generator.

-5-




- When the Eco-throttle switch is turned ON, the output of the generator is adjusted as demand by the equipment by changing the speed of the engine automatically.

Pada waktu Eco-throttle dihidupkan, maka generator akan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan alat dengan mengubah kecepatan mesin secara otomatis.

- When the Eco-throttle switch is turned OFF, the engine runs at a constant speed so as to deliver the rated output.


Ketika Eco-throttle dimatikan, maka mesin bekerja pada kecepatan konstan hingga mencapai batas tenaga.




SAFETY BE CAREFUL!

DO NOT USE INSIDE HOUSE!
JANGAN GUNAKAN DI DALAM RUMAH!

KESELAMATAN HATI-HATI!



KEEP AWAY FROM FLAMMABLE MATERIALS!
JAUHKAN DARI BARANG MUDAH TERBAKAR!



When refueling:
Saat mengisi bahan bakar:


STOP ENGINE! MATIKAN MESIN! NO SMOKING! DILARANG MEROKOK!



-2-

FUEL LEVEL TINGKAT PERMUKAAN BAHAN BAKAR


- Check the fuel level.
- Periksa tingkat permukaan bahan bakar.
- If the fuel level is low, fill the fuel to the upper level.
- Jika tingkat permukaan bahan bakar kurang, isi bahan bakar sampai batas permukaan atas atau penuh.



- Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline.
- Jangan gunakan oli / bensin campur atau bensin kotor.

AIR CLEANER FILTER UDARA


- Remove the maintenance cover, and then remove the air cleaner cover.
- Buka penutup bagian perawatan, lalu lepaskan penutup filter udara.
- Check the air cleaner element to be sure it is clean and in good condition.
- Periksa elemen filter udara untuk memastikan sudah bersih dan dalam keadaan baik.



-4-



Oil alert system

The Oil Alert system is designed to prevent engine damage caused by an insufficient amount of oil in the crankcase. If the Oil Alert system shuts down the engine, the oil alert indicator will come ON when you operate the starter, and the engine will not run. If this occurs, add engine oil.



Sistem peringatan oli


Sistem peringatan oli adalah untuk mencegah kerusakan mesin akibat kekurangan oli di ruang mesin. Jika sistem peringatan oli mematikan mesin, maka indikator peringatan oli akan menyala ketika anda mengoperasikan starter, dan mesin tidak akan hidup. Jika hal ini terjadi tambahkan oli mesin.




- Turn the engine switch to the ON position.
- Putar tombol mesin ke posisi ON.

- Turn the choke lever to the CLOSE position.
Do not use the choke when the engine is warm.
- Putar tuas choke ke posisi TUTUP.
Jangan gunakan choke saat mesin panas.

- Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly.
- Tarik handel starter perlahan sampai terasa mengencang, lalu tarik dengan cepat.



- Turn the choke lever to the OPEN position.
- Putar tuas choke ke posisi BUKA.



-6-


GENERATOR USE PENGGUNAAN GENERATOR

To keep the generator always in top mechanical and electrical condition, observe the following:

Agar generator selalu dalam kondisi mekanik dan elektrik yang prima, hal-hal berikut harus diperhatikan :


To prevent electrical shock from faulty appliances, the generator should be grounded.

Untuk menghindarkan sengatan listrik akibat salah penggunaan, maka generator harus dilengkapi dengan arde/ground.



- WARNING** PERINGATAN **警惕** **ADVERTENCIA**

- To prevent electrical shock from faulty appliances, the generator should be grounded.
- Untuk menghindarkan sengatan listrik akibat salah penggunaan, maka generator harus dilengkapi dengan arde/ground.



-5-

Eco-throttle

- When the Eco-throttle switch is turned ON, the output of the generator is adjusted as demand by the equipment by changing the speed of the engine automatically.

Pada waktu Eco-throttle dihidupkan, maka generator akan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan alat dengan mengubah kecepatan mesin secara otomatis.

- When the Eco-throttle switch is turned OFF, the engine runs at a constant speed so as to deliver the rated output.

Ketika Eco-throttle dimatikan, maka mesin bekerja pada kecepatan konstan hingga mencapai batas tenaga.



Output and Overload Indicators Indikator Output and Kelebihan beban

The output indicator (green) will remain ON during normal operating conditions. In addition, the output indicator has a simplified hour meter function. When you start the engine, the indicator blinks according to the generator's cumulative operating hours as follows:

Indikator output (hijau) akan tetap ON selama kondisi pengoperasian normal. Selain itu, indikator keluar memiliki fungsi jam meter yang di sederhanakan. Ketika anda menghidupkan mesin, indikator berkedip sesuai dengan jam operasi kumulatif sebagai berikut :

- No blinks: 0-100 hours
- 1 blink: 100-200 hours
- 2 blinks: 200-300 hours

- Tidak berkedip: 0-100 jam
- 1 berkedip: 100-200 jam
- 2 berkedip: 200-300 jam

- 3 blinks: 300-400 hours
- 4 blinks: 400-500 hours
- 5 blinks: 500 or more hours

- 3 berkedip: 300-400 jam
- 4 berkedip: 400-500 jam
- 5 berkedip: 500 jam atau lebih

If the generator is overloaded, or if there is a short circuit in the connected appliance, the overload indicator (red) will go ON and current to the connected appliance will be shut off, and the output indicator (green) will go OFF.


Jika generator kelebihan beban, atau jika ada korsleting di alat tersambung, indikator kelebihan beban (merah) akan ON dan arus ke alat tersambung akan terputus, dan indikator output (hijau) akan OFF.

Stop the engine if the overload indicator (red) comes ON and investigate the source of overload.

Hentikan mesin jika indikator kelebihan beban (merah) ON dan selidiki sumber kelebihan bebananya.



- Start the engine.
- Hidupkan mesin.
- Turn the Eco-throttle switch to the ON or OFF position.
- Atur Eco-throttle ke posisi ON atau OFF



-7-

-8-

